



ROPAG GmbH, Hermann-Staudinger-Str. 10-16, 63110 Rodgau

ROPAG GmbH

Hermann-Staudinger Str. 10-16
D – 63110 Rodgau

Tel. +49 (0)6106 660 28-50

Fax +49 (0)6106 660 28-70

E-Mail: info@ropag.de

www.ropag.de

Programmierhinweise zur CASAROLLO:

- Maximal ein Motor pro CASAROLLO
- Steuerhierarchie aktivieren – Wichtig für die Timeouteinstellung
 1. Mehr
 2. Netzwerkkonfiguration
 3. Steuerungsoptionen
 4. “Steuerungshierarchie verwenden“ aktivieren
- Eigenen Timeout für das CASA-ROLLO aktivieren – nicht über den Globalen
 1. Leuchten
 2. Doppelklick auf das Modul
 3. Manuelle Steuerung
 - a. Verhalten “Immer Timeout“
 - b. Timeout - individuelle Zeit einstellen (Vorgeschlagen – 10sek länger wie der Rollladen zum Runter-/Hochfahren braucht)
- SW1/SW2 out liegen 230V an – VORSICHT
- Nur Taster anschließen, keine Schalter
- Die Phase für den Taster von dem CASAROLLO (SW1 out/SW2 out) nehmen (siehe Schaubild auf dem Datenblatt) – keine externe Phase anschließen – wird intern durchverdrahtet
- Tastereinstellung über “Steuern der Elemente“ – Optional, wenn Taster zur Rolloststeuerung geplant sind

Geschäftsführer:
Roland Pasedag
Reinald Pasedag
Andreas Hainz

Handelsregister:
Amtsgericht Offenbach
HRB 47905
Sitz der Gesellschaft: Rodgau
Steuer-Nr. 044 242 55823
USt-ID-Nr.: DE296414560
WEEE-Reg.Nr. DE 52317483

Bankverbindung:
Sparkasse Dieburg
Kto: 155 012 495
BLZ 508 526 51
IBAN: DE17 5085 2651 0155 0124 95
BIC: HELADEF1DIE